



**BREVETTATO
PATENTED**



/ Kit per installazione del soffione MySlim aderente al controsoffitto. Kit for adhering to the false ceiling installation of MySlim shower head.

- Predisporre un collegamento a soffitto con uscita G 1/2" M in prossimità della futura sede del soffione e un controsoffitto posto ad una distanza dall'uscita G 1/2" M compresa tra i 135 mm e 160 mm.
Run a pipe to the ceiling with G 1/2" M outlet for the showerhead and prepare a false ceiling that must be at a distance between 135 mm e 160 mm.
- Preparare un foro da circa Ø 150 mm nel controsoffitto in prossimità del collegamento idraulico, avvitare il raccordo filettato utilizzando una chiave da 24 mm serrandolo a tenuta con canapa o similari.
Prepare a Ø 150 mm hole in the false ceiling near the pipe outlet. Then, screw hermetically the threaded connection using a 24 mm wrench together with hemp or similar materials.
- Applicare i feltrini (1) e la guarnizione di protezione (2) in dotazione sulla superficie superiore del soffione. In seguito, avvitare il kit di regolazione al soffione utilizzando una chiave da 24 mm e da 22 mm.
Put the felt covers (1) and the protection gasket (2) supplied on the upper shower head surface. Then, screw the kit to the shower head using a 24 mm wrench and a 22 mm wrench.
- Inserire il soffione completo di kit di regolazione all'interno del foro in prossimità del raccordo filettato.
Insert the shower head with the kit installed inside the hole near the threaded connection.
- Avvitare a mano il soffione come indicato in figura.
Screw by hand the shower head as shown in the picture below.
- A installazione completata, assicurarsi che il soffione sia perfettamente a contatto con il controsoffitto.
When the installation is completed, make sure that the shower head is perfectly stick to the false ceiling.

